

y = yes x = no OPT = optional

#	ITEM DESCRIPTION	ITEM #	НР-АН	HP-BH	HP-CH
	H2	<u>I1101</u>	у	у	х
	Needle Cap				
	H3				
1		11102	х	х	У
	H2	<u>11401</u>	у	у	х
2	Nozzle Cap H3	<u>11403</u>	OPT	OPT	у
	H2	10807	У	У	OPT
	Nozzle H3	10808	OPT	OPT	У
3					
	H2	<u>10751</u>	у	у	OPT
	Needle				
	H3				
4		<u>10753</u>	OPT	OPT	у
	Needle Packing Screw Set	<u>l1257</u>	у	у	х
5	(PTFE)	17251	x	x	у
7	Main Lever	<u>11002</u>	у	у	у
			,	,	,
	Needle Chucking Guide	<u>I1157</u>	у	у	х
9	with Auxiliary Lever	17151	х	х	у
	Needle Spring	<u>I1352</u>	у	у	х
10					
		I1351	х	х	У
11	Spring Guide	<u>17701</u>	У	у	у
12	Valve Piston	<u>11751</u>	У	У	У
13A	HP-AH Body*	-	V.	х	х
			У		
13B 13C	HP-BH Body* HP-CH Body*	-	x	у х	X
14	Air Valve O-ring	<u>11451</u>			У
		.1.51	У	У	У

#	ITEM DESCRIPTION	ITEM #	НР-АН	НР-ВН	НР-СН
15		<u>10301</u>	у	у	х
15	Air Valve Set	10304	х	х	у
15A	Air Valve Guide	10251	у	у	у
15B	Air Valve Body	10201	у	у	у
	Air Valve	I0151	у	у	х
15C		10154	х	х	У
15D	Air Valve Spring	10351	у	у	У
16	Needle Chucking Nut	<u>11202</u>	у	у	У
17	Preset Handle Set	I1556	у	у	У
25	Fluid Cup Lid	I6181	х	х	У
28	Packing Handle (O-ring)	<u>16051</u>	У	У	у
29	Micro Air Control (MAC) Valve	<u>11901</u>	у	у	У
30	MAC Valve O-ring	<u>I1902</u>	у	У	У
31	Spanner	N1651	у	у	у
	Needle Crown Cap	<u>11050</u>	ОРТ	ОРТ	OPT